


Odchodové tlačidlo EB-14A



Napájanie 12 V
NC – normálne zatvorený
NO – normálne otvorený
C – COM - spoločný

