

# INT-RS Plus

## PREVODNÍK RS-232/485 NA INTEGRÁCIU SYSTÉMOV

Modul **INT-RS Plus** umožňuje programovú integráciu zabezpečovacích systémov **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**, spolu s ústredňou **INTEGRA 256 Plus**. Pomocou tohto modulu môžu byť tieto ústredne diaľkovo ovládané pomocou programov iných výrobcov.

- prevodník RS-232/485 pripájaný na zbernicu LCD klávesníc
- komunikácia s programom **GUARDX**
- obsluha monitoringu cez RS-232
- otvorený protokol na integráciu s inými systémami (vyžaduje implementáciu protokolu RS-232 na strane iného systému)
- galvanická separácia zabezpečujúca rozdiel potenciálov



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

<b>Trieda prostredia</b>	II
<b>Napätie napájania (<math>\pm 15\%</math>)</b>	12 V DC
<b>Rozmery dosky elektroniky</b>	57x80 mm
<b>Pracovná teplota</b>	-10...+55 °C
<b>Odber prúdu v pohotovostnom režime</b>	35 mA
<b>Maximálny odber prúdu</b>	40 mA
<b>Hmotnosť</b>	42 g